

620146 г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 31а

Тел: 308-00-54, e-mail: [mdou54@eduekb.ru](mailto:mdou54@eduekb.ru)

Сайт: [www.ekb54.tvoysadik.ru](http://www.ekb54.tvoysadik.ru)



В.Ю. Шалина  
01.09.2023

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОТЛА КПЭМ - 60/9

---

Котел предназначен для приготовления первых, вторых, третьих блюд и соусов.

### Подготовка к работе:

1. Перед включение котла убедитесь в надежности заземления и других элементов котла.
2. Проверьте поворотом маховика работу механизма опрокидывания котла.
3. Проверьте наличие теплоносителя в рубашке, открыв кран уровня и кран наливной воронки. Нормальный уровень теплоносителя определяется появлением жидкости из крана уровня. Долейте недостающее количество теплоносителя через наливную воронку кипяченой водой, закройте кран уровня.
4. Установите ключом на электроконтактном манометре требуемые давления не более: нижнее 0,005 МПа, верхнее Мпа.

### Порядок работы:

1. Откройте крышку котла и повесьте ее на кронштейн. Заполните варочный сосуд котла продуктами. Установите поворотную трубу колонки водоснабжения над варочным сосудом. Налейте требуемое количество воды в варочный сосуд. Отведите поворотную трубу в сторону. Закройте крышку котла. Порядок заполнения в варочный сосуд продуктов и воды определяется технологическим процессом приготовления.
2. Установите ручкой переключателя требуемый режим, при этом загорается зеленая лампа, оповещающая о включении котла в работу.
3. Закройте кран наливной воронки при появлении ровной непрерывной струи пара из воронки.
4. Продуйте клапан. При достижении заданного давления в рубашке котел переключается на слабый нагрев, если установлен режим I, и отключается, если установлен режим II.
5. Определите готовность продукта.
6. Выключите котел по окончании работы ручкой переключателя в положение "выключено".

7. Разгрузите котел, наклоняя его плавным вращением маховика червячной передачи.
8. Вымойте котел, протрите и оставьте открытым до полного высыхания. Закройте крышку котла.

**Меры безопасности:**

1. Лица допущенные к обслуживанию котла, должны пройти инструктаж по правилам эксплуатации и технике безопасности при работе с котлом.
2. Электропроводка и заземляющие устройства должны быть исправными. При замыкании на корпус немедленно отключите котел от электросети и включите вновь только после устранения неисправностей.
3. Все работы по ремонту и чистке проводите только после отключения котла от электросети.
4. Соблюдайте осторожность при подъеме крышки котла и при его разгрузке.