

620146 г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 31а

Тел: 308-00-54, e-mail: mdou54@eduekb.ru

Сайт: www.ekb54.tvoyasadik.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦИФРОВОГО ТЕРМОМЕТРА СО ЩУПОМ

Предназначен для измерения температуры различных продуктов

1. Для начала работы включите термометр кнопкой **ON/OFF**
2. Установите температурный режим кнопкой **C/F**: отображение температуры по Цельсию или по Фаренгейту.
3. Погрузите щуп на **1/3 его длины** в тестируемую среду.
4. Подождите до тех пор, пока температура на дисплее перестанет меняться, пока значение температуры не установится на дисплее.
5. Используйте кнопку **HOLD** (удержать): температура на дисплее, после нажатия отображает измеренную сохраненную температуру на LCD дисплее.
6. После окончания измерений, отключите термометр кнопкой **ON/OFF**.

Для витаминизации третье блюдо необходимо охладить:

компот до +15 С

кисель до +35 С

Искусственная С - витаминизация осуществляется из расчета: дети от 1 -3 лет - 35 мг.
дети 3-7 лет - 50,0 мг на порцию.

Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его охлаждения до температуры 15 С (для компота) и 35 С (для киселя) непосредственно перед реализацией.

Витаминизированные блюда не подогреваются!